Přejímací řád TAL a bezpečnostní pokyny pro řidiče vozidel přiváželících odpad

Bezpodmínečně dbejte pokynů obsluhujícího personálu.

Požívání alkoholu a obecně kouření je ve venkovním areálu zakázáno.
V nákladním vozidle smíte jíst, pít, kouřit, v areálu můžete vyklopit náklad odpadu.
V areálu platí dopravní předpisy, maximální povolená rychlost činí 30 km/h.

V prostoru přejímky a na rampě jeďte krokem.

Při provozu červeného otáčivého světla vyhněte se z důvodu nebezpečí úrazu zdaleka prostoru nůžek neskladného odpadu, v bezpečí budete ve svém vozidle!

Sítě a plachty sundejte až bezprostředně před vyložením nákladu na místě vyklopení.

Doby přejímky odpadů:	Pondělí až pátek:	od 06:00 do 22:00 hod.
	Poslední přejímka:	v 21:00 hod.

Čištění nůžek neskladného odpadu– žádná přejímka pro nůžky: 13:30 až 14:00 hod.

Průběh dodávek odpadů

1. Předání veškerých dokladů o dodávce vážnému.
   Teprve po obdržení propustky (DN-Durchlaufnachweiss) a souhlasu vážného je možno **najet na rampu až ke značce STOP**.
2. Řidiči čekají na značce STOP ve vozidle dokud jim zavaděč nepřidělí vyklápěcí stanoviště. **Když jsou zde řidiči poprvé, obdrží pokyny k vykládce.**
3. Opatrně couvat až cca 6 m před vykládací místo, tak že **přední náprava tahače se nachází před dešťovým žlabem**.
4. Při sundávání plachty a sítí na vyklápěcím stanovišti může být použit pojízdný žebřík TAL. Při otevírání klapek a dveří nákladního vozidla musí být **dodržena bezpečná vzdálenost (6 m) od hrany bunkru z důvodu nebezpečí pádu**.
5. Konečné otevření dveří a klapek nad otevřeným vyklápěcím stanovištěm může ýt opatrně provedeno pomocí tyče s hákem (majetek TAL).
6. **Vyklápění probíhá jen při zapnutém zeleném světle. Na znamení zavaděče nebo přepnutí světla na červenou. Po vykládce musí být vyklápěcí stanoviště předáno uklizené. musí být vykládka okamžitě zastavena**.
7. Zavaděč potvrdí řádnou vykládku na propustce (DN), nebo rozhodne o odmítnutí, částečném odmítnutí nebo čelním složení nákladu.
8. Cesta nazpět po rampě k váze probíhá pomalu s ohledem na ostatní provoz.
   Na váhu se najíždí krokem.
9. Po odevzdání propustky (DN) obdržíte vyplněné dodací listy a stvrzenky váhy pro další potřebu. Následuje přímý výjezd z areálu TAL.
   Šťastnou cestu!